

ブース形（深形）レンジフードファン

形 名

V-604KSW

ブース形（深形）レンジフードファン（換気ユニットレンジ用フードファン）

形 名

V-604KSW-BL, V-604KSW-BL5


優良住宅部品「BL」認定
（BL規格排気型Ⅳ型）

V-604KSW-BL6

V-604KSWT-BL, V-604KSWL-BL

取扱説明書


お客さま用




も く じ

安全のために必ず守ること……	ページ 2～3
各部のなまえ……	4
使用方法……	5
お手入れのしかた……	6～7
修理を依頼される前に……	7
アフターサービス……	8
仕様……	8


コントロールスイッチ
V-604KSW
V-604KSW-BL
V-604KSW-BL5
V-604KSW-BL6



コントロールスイッチ
V-604KSWT-BL



コントロールスイッチ
V-604KSWL-BL



正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しくお使いください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに開封のお客さま相談窓口一覽表とともに保管してください。

このレンジフードファンの運転は、コントロールスイッチで行います。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さまご自身では取付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告・△注意の表示で区分して説明しています。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

△警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
△注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⊘ 禁 止	⊘ 水ぬれ禁止
⊘ 分解禁止	⊘ 接 触 禁 止
ⓘ 指示に従い必ず行う	ⓘ 電源プラグを抜く
⚡ 感電注意	⚡ 高温注意
⚠ 注意をあらわす	

△警告


⊘	●交流100V以外では使用しないでください。 （火災や感電の原因になります） ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しはしないでください。（爆発や引火の恐れがあります）
⊘	●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 （ショートや感電の恐れがあります）
⊘	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 （火災・感電・けがの原因になります） 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
ⓘ	●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 （火災の原因になります）
ⓘ	●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。（感電やけがをすることがあります） ●ランプを交換するときは電源プラグを抜いてください。（感電することがあります）

△注意

⊘	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。 （本体・部品の落下によりけがをすることがあります） ●指定以外のランプを使用しないでください。 （ランプ周辺が高温になり、やけどをすることがあります）
⊘	●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 （けがの恐れがあります）
ⓘ	●お手入れの際は手袋を着用してください。 （金属等の端面でけがをすることがあります） ●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。（感電やショートして発火することがあります） ●お手入れ後、部品の取付けは確実に行ってください。 （落下によりけがをすることがあります）
ⓘ	●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）

お願い

周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法になっているか確認する
(本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)



(モーター焼損や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転する



(レンジフードファンを運転させないと、本体内の温度が高くなり故障の原因となります)

料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止する




(レンジフードファンを運転していると火の勢いがよけいに強くなります)

レンジフードファンは局所換気用のため台所全体の換気には他の換気扇を併用してください。また風の影響を受けやすいので付近の窓を閉めてご使用ください




(油煙等の捕集効果がよくなります)

ガスレンジを空だき状態で長時間使用しない




(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かない



(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する




(サビ発生の原因となります)

密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき新鮮な空気の入る必要があります。レンジフードファンの反対側に空気取入口があるか確認する



各部のなまえ




コントロールスイッチ

V-604KSW
V-604KSW-BL
V-604KSW-BL5
V-604KSW-BL6


V-604KSWT-BL

V-604KSWL-BL



お願い

周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法になっているか確認する
(本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)



(モーター焼損や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転する



(レンジフードファンを運転させないと、本体内の温度が高くなり故障の原因となります)

料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止する




(レンジフードファンを運転していると火の勢いがよけいに強くなります)

レンジフードファンは局所換気用のため台所全体の換気には他の換気扇を併用してください。また風の影響を受けやすいので付近の窓を閉めてご使用ください




(油煙等の捕集効果がよくなります)

ガスレンジを空だき状態で長時間使用しない




(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かない



(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する




(サビ発生の原因となります)

密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき新鮮な空気の入る必要があります。レンジフードファンの反対側に空気取入口があるか確認する



各部のなまえ




コントロールスイッチ

V-604KSW
V-604KSW-BL
V-604KSW-BL5
V-604KSW-BL6


V-604KSWT-BL

V-604KSWL-BL




お願い

周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法になっているか確認する
(本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)




(モーター焼損や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転する



(レンジフードファンを運転させないと、本体内の温度が高くなり故障の原因となります)

料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止する




(レンジフードファンを運転していると火の勢いがよけいに強くなります)

レンジフードファンは局所換気用のため台所全体の換気には他の換気扇を併用してください。また風の影響を受けやすいので付近の窓を閉めてご使用ください




(油煙等の捕集効果がよくなります)

ガスレンジを空だき状態で長時間使用しない




(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かない



(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する




(サビ発生の原因となります)

密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき新鮮な空気の入るところが必要です。レンジフードファンの反対側に空気取入口があるか確認する



各部のなまえ



コントロールスイッチ

V-604KSW
V-604KSW-BL
V-604KSW-BL5
V-604KSW-BL6

V-604KSWT-BL

V-604KSWL-BL

